

Betrifft Anzeigefeld

Beitrag von „Franks“ vom 2. April 2007 um 23:03

Ich habe mir den Beitrag jetzt 5x durchgelesen und noch immer nicht richtig verstandensind das 3 verschiedene Probleme?

- Im manuellen Modus der Tipptronik sind alle 6 Fahrstufen in der Anzeige farbig hinterlegt, nicht nur die aktuell gewählte (so dass man nicht sehen kann, welche Stufe gerade aktiv ist)?
- Im Automatik-Modus der TT ruckelt es beim Schalten von N nach D
- Mit der PDC stimmt auch was nicht....aber was?

Gruß,

Frank