Wo kommt die Frischluft für den Fahrgastraum her?

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 15. September 2007 um 18:23

Hallo,

ich bin zwar kein Mechaniker?

Wie bitte, soll die Luft nicht erwärmt werden, wenn dieselbe unterhalb des Wasserkastens angesaugt wird?

Eine Isolierung ist hier wohl schlecht möglich.

Ergo, lasst Euro Klimaanlage an!

Wozu soll die sonst dienen?

Gruß