Frage zum Anhängerbetrieb

Beitrag von „Bernd S“ vom 23. November 2007 um 01:34

Hallo zusammen!

Ich will da mal 'ne Frage fragen:
Und zwar hab ich früher einen 5er BMW E39 mit Tiptronic gefahren. (auch nicht schlecht!)
Bei dem stand im Handbuch, man soll bei Hängerbetrieb ***auf jeden Fall*** im "D"- Modus fahren. Also nich auf "S", oder gar manuell schalten wollen. Warum konnte mir keiner erklären.
Im T-Handbuch finde ich da überhaupt nicht drüber??? Ist denn wohl egal? Wie fahrt Ihr mit Anhänger? (Wohnwagen mit 7,30m und ca. 1,9t)

Ach ja, und das nächste: ich hab so ca. 150-160Kg Stützlast.... Schafft das die Luftfederung, den Dicken soweit gerade zu stellen, daß ich den Sheriffs nicht auf die Mütze leuchte?