

# Niveau Anzeige im farbigen MFA Display nicht mehr vorhanden

**Beitrag von „coala“ vom 4. Juli 2009 um 23:12**

Hallo Ice-T,

den Drehknopf für die Niveaueinstellung auf selbige einstellen. Sprich, eine Schalterstellung weiter nach rechts drehen. War die Frage jetzt ernst gemeint?

Grüße  
Robert

P.S.: Funktioniert aber nicht bei Stahlfederung 😊