

Geräusche Luftfederung oder Standheizung ??

Beitrag von „Franks“ vom 15. Februar 2010 um 20:50

Zur Standheizung bzw. dem Zusatzheizer kann ich nichts sagen aber unter dem Beifahrersitz arbeitet der Kompressor der Luftfederung. Dieser sollte aber nicht dauernd laufen und eigentlich auch nicht bei jedem Start, sofern du nicht jedes Mal auf dem Ladelevel hochfährst.

Gruß

Frank