

# Ladelevel geht nicht mehr

Beitrag von „coala“ vom 17. Juli 2010 um 12:02

[Zitat von ap11](#)

Hallo,

ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, der Dicke fährt nur dann ganz runter, wenn er genug Druck im Speicher hat, um anschließend sofort wieder hochfahren zu können.

Gruß

Hast absolut Recht, das stimmt genau so. Das Ladelevel wird nur bei ausreichendem Luftvorrat für die Wiedereinnahme des Normalniveaus angefahren. Ansonsten läuft (nur bei laufendem Motor) erst mal der Kompressor los, um die Druckspeicher zu füllen, und dann wird die Aktion erst ausgeführt.

Grüße  
Robert