## Parksensor defekt?

## Beitrag von "dark-bunny" vom 18. November 2010 um 11:19

Hallo Merian.

um die Seitenwand zu entfernen must du vorher Verkeildung Säule C,Dachabschlußleiste,Verkleidung Säule D,Abdeckung Schloßträger sowie den Ladeboden ausbauen. Erst dann kommst du an die restlichen Schrauben der Seitenwand. Die Schrauben sitzen:

- 1 unter der Säule D
- 1 unter der Säule C
- 2 unter dem Ladeboden

wenn dir das nicht weiterhilft,kann ich dir auch gerne einen Auszug aus dem Reparaturleitfaden zukommen lassen.

Viele Grüße

Karl-Heinz