

Parkdistanzkontrolle - PDC Schalter leuchtet permanent

Beitrag von „macko“ vom 7. Februar 2012 um 15:42

Hallo,

bin leider noch nicht zum Fehlerspeicherauslesen gekommen.

Fakt ist, die PDC weder vorne noch hinten funktioniert gar nicht. Egal ob Schalter gedrückt oder nicht.

Es leuchtet auch keine einzige LED mehr der Abstandsbalken (vorne und hinten).

Also sozusagen komplett tot, nur der Schalter leuchtet gelb, egal ob Motor an oder nicht, Schalter gedrückt oder auch nicht...🙄🔧

Gruss

Marco