

# Anzeige Reifenpanne !

**Beitrag von „Janni“ vom 15. Juni 2012 um 10:57**

Peter, kannst ja mal bei überwachte Drücke nachschauen, ob da mal ein ``!`` Zeichen anstatt eines gemessenen Wertes steht. Das dürfte dann der Sensor sein.

! Kann nur im Stand im MFD gesehen werden!