

Standheizung freischalten bei 4 Zonen Klima

Beitrag von „Zed“ vom 12. Oktober 2012 um 15:01

das geht so:

Zitat

Schritt 1:

Im StG 5F: Anpassung --> 10. Im Kanal 6 den Wert auf "1" "Entwicklungstestmodus" setzen. StG schließen.

Schritt 2:

Aufrufen des "Green Menu" durch gleichzeitiges Drücken der Tasten "SETUP" + "CAR" aus dem Radio-Menü heraus. Zur Einstellung "car/cardevicelist" navigieren. Dort "Auxiliary Heater" aktivieren.

Eine Ebene aufwärts und in "car / carmenuoperation" den Wert bei "Auxiliary Heater" auf "5" setzen.

Neustart des RNS durch gleichzeitiges Drücken der Tasten "Phone", "Climate", "Nav" "Traffic" und des Drehknopfes.

Schritt 3:

Mittels VCDS im StG 08 Klimatisierung Bit 4 in Byte 1 aktivieren. StG schließen.

Zündung aus- und wieder einschalten.

1. schaltet das Green Menü frei
2. aktiviert die Standheizungsfunktionen im RNS unter "Climate".
3. aktiviert die Standheizung selbst

Have fun

Nutzung der Anleitung und Durchführung von Änderungen auf eigene Gefahr!

CU

Zed:

@mods: falls genaue Anleitung nicht öffentlich erwünscht --> bitte löschen.