

Standheizung freischalten bei 4 Zonen Klima

Beitrag von „Michael8“ vom 12. Oktober 2012 um 16:06

[Zitat von Michael8](#)

Hallo Zed,

wir sind mit dem VCDS am Fahrzeug, finden aber 5F nicht.
Wo müssen wir suchen???

Liebe Grüße
Micha

Hallo Zed,

wir haben nun im Display (Standheizung) stehen, können es aber nicht bedienen.
Sicherlich haben wir etwas vergessen oder?
Könntest du noch einaml helfen?

LG
Micha