komfortschießen aktiviert sich selbständig.

Beitrag von „cruiser59“ vom 3. Dezember 2012 um 07:02

Hallo zusammen

Ich habe es jetzt schon ein paar gehabt das sich Komfortschließen aktiviert hat obwohl ich die Sensorfläche am Griff nur kurz zum Abschließen berührt habe.

Kennt das jemand von euch? Kann mir jemand sagen woran das liegt?