

Beheizbares Lenkrad nachrüsten

Beitrag von „kb958291“ vom 11. September 2013 um 14:02

das Lenksäulensteuergerät sitzt hinter dem Schleifring, ist also nicht einfach zu erreichen: Airbag, Lenkrad, Schleifring mit Blinker- und Scheibenwischerhebel -> ausbauen. Am einfachsten per VCDS o.ä. auslesen (lassen).