

vw touareg 2.5 tdi klapert wenn er auf betriebstemperatur ist.

Beitrag von „dima 0703“ vom 14. November 2014 um 06:30

Das klapper geräusch kommt vom motorraum her .Wenn der motor kalt ist läuft er ganz normal ,sobald aber das öl war wir so ab 90 grad fängt ihrgend etwas an zu klappern wenn man etwas gas gibt so ab 1200 umdr.ist es weg lässt man das gaspedall wider los klappert er wieder .Ist aber nur wenn der Motor warm ist.