

Heizungsausfall während der Fahrt

Beitrag von „Darragh“ vom 5. Februar 2016 um 10:14

[Zitat von Franken1](#)

[...] die Klima is ja bei mir eh immer aus da ich 1 auf Econ fahre und 2 die Außentemp unter 5 Grad ist. [...]

Hallo DRAGAN

Ich lese gerade, das du immer im ECON-Betrieb fährst ...

Das wird der "Fehler" sein.

Im ECON-BETRIEB arbeitet der Zuheizer nicht und somit dauert es dementsprechend lange, bis aus den Lüfterdüsen warme Luft in die Fahrgastzelle gelassen wird.

Schalte den ECON-BETRIEB einfach ab und es sollte sich alsbald wohlige Wärme im Innenraum verbreiten.