## Außenspiegel klappen nur noch sporadisch ein und aus.

## Beitrag von "mark1" vom 2. Mai 2017 um 20:08

Das habe ich gerade selbst gemacht- ist völlig unproblematisch:

- Spiegel ganz zur Seite fahren, mit den Fingerspitzen vorsichtig druntergreifen und rausziehen über die Clips, Glas am Kabel hängen lassen
- drei Torx Schrauben (in Fahrtrichtung) lösen und Stellmotor rausnehmen
- Kabel vom Stellmotor abziehen, neuen Motor anstecken und alles wieder Retour

klappt in 15 Minuten pro Seite

Gruss

Mark

Ich habe auch die Demontage des Stellmotors probiert- es waren innen ein paar Kunststoffzähnchen des Getriebes abgebrochen (nicht reparabel) und die Remontage des Gehäuses ist schwierig, da man 6 Clips gleichzeitig fixieren muss...also Motoren neu kaufen und tauschen als einzig realistische Reparaturmöglichkeit