

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Todi“ vom 22. Januar 2018 um 12:07

[Zitat von Vannybunny78](#)

Weis jemand zufällig, wo der Querschleunigungssensor sitzt ?

Servus,

der Querschleunigungssensor "G200" , Drehdatengeber "G202" und Längsbeschleunigungssensor "G251" sitzen in einem Gehäuse in der Mittelkonsole - unterhalb des Airbag-Steuergerätes. Falls du hier etwas tauschen musst/willst, bitte Grundeinstellung für Quer-/Längsbeschleunigungssensor im ESP nicht vergessen.

Das Steuergerät für die Quersperre "J647", auf das sich dein Fehler bezieht, "versteckt" sich übrigens im Radhaus hinten links 😊

Gruß

Todi