

# Das leidige Tema Standheizung

Beitrag von „Eumel“ vom 21. Februar 2018 um 13:13

Moin liebe Gemeinde,

bevor man mich hier steinigt und aufhängt,ja ich habe die Suche verwendet,aber nix passendes gefunden.

Die Bedienungsanleitung habe ich auch gelesen und festgestellt,derjenige der die geschrieben hat sollte Bäcker werden.

Was ich mit meinem Halbwissen schreiben kann ist wohl das die Standheizung(Webasto)sich ab 7°+ beim starten mit einschaltet.

So soll es sein und gut ist es auch zumindest wird wohl der Motor schneller warm.

Was ich aber nicht verstehe wenn der Motor warm ist und ich die Karre für 10min.abstelle und danach wieder starte,das die

Standheizung sich auch wieder einschaltet und das obwohl der Motor ja noch warm ist.

Nun ist meine Frage.

Ist das denn normal?

Selbst wenn der Motor noch warm ist?

Oder hängt es tatsächlich mit der Außentemperatur zusammen?

Wie lange läuft den die Heizung?

Oder muss ich die Heizung selber abschalten über meinen Zusatz Transponder?

Ich weiß das man die Heizung über die Tasten im Dachhimmel schalten kann.

Nur bin ich da noch nicht dran gewesen,weil die Kiste mehr beim Händler stand als bei mir.

Ich bedanke mich für Antworten und Ratschläge und wünsche noch einen schönen Tag.

MfG Uwe