Fensterheber vorne FS geht ständig auf Einklemmschutz

Beitrag von „curio“ vom 1. März 2018 um 09:40

...versuch mal Initialisierung:

Fenster an oberen Anschlag fahren und den Schalter dann einige Sekunden gezogen halten.

Viel Erfolg

Achim