## **Coming Home/Leaving Home**

## Beitrag von "Basti46120" vom 9. Juli 2018 um 13:36

Nun habe ich den neuen Lichtschalter mit Automatik-Funktion eingebaut. Und das Ergebnis ist sehr ernüchternd:

Ich habe in jeder Stellung (außer 0) das volle Licht an. Selbst wenn ich nur das Parklicht/Begrenzungslicht anmache, leuchtet das komplette Abblendlicht. Schließe ich das Auto ab, dann gehen alle Lichter aus.

Was mich am meisten stört ist, dass ohne Zündung nicht mal das Begrenzungslicht mehr funktioniert.

Also bis jetzt nur Nachteile.

Werden den alten wohl wieder einbauen, keine Ahnung was da bei mir falsch läuft. Weiß jemand weiter?