

# **Nach dem wechseln der vorderen Bremsbeläge bleibt die Verschleißanzeige an**

**Beitrag von „Maik30952“ vom 14. Juni 2019 um 00:13**

Hi

Ich habe die vorderen Bremsbeläge samt der verschleißanzeiger gewechselt. Ging soweit auch alles prima. Nur ging die Anzeige, Beläge Prüfen 1x aus und beim nächsten mal starten wieder an. Was ist da falsch gelaufen?

Gruß Maik