

Und damit es nicht langweilig wird - Standheizung

Beitrag von „micha912“ vom 16. Mai 2020 um 20:22

[Zitat von dreyer-bande](#)

Hallo,

Du hast wahrscheinlich den Zuheizer getestet.

Gruß

Hannes

Hallo Hannes, ist das das gleiche Steuergerät Zuheizer /Standheizung? Hab hier gelesen, das der Zuheizer beim Diesel immer verbaut war. Aber wie wird der bedient? Über die Restwärme-Taste? Was anderes fällt mir nicht ein und ich konnte bei dem Steuergerät auch keine Werte einstellen /ändern. Codierung stand auf 00000 und gibt auch keine andere Auswahl vor. Einzig der Ausschaltwert für Spannung ist änderbar, stand auf 154 (15,4V 😬), den wollte ich auf Werksvorgabe 105 = 10,5V ändern, aber er sprang immer nach TEST auf 142. Irgendwo muss man dem Teil doch sagen können, bei xx °C gehst Du an, bei xx °C aus, Laufzeit usw. Oder liege ich da jetzt falsch?

Gruß