

VcDs DLA Fernlichtassisten

Beitrag von „driveshaft“ vom 10. September 2020 um 14:05

Weiß jemand wo ich die Einschaltsschwelle für das automatische Fernlicht in VCDS finde? Ich halte die 60Kmh für zu hoch, wenn man oft einspurige Landstraßen fährt muss man immer manuell einschalten und vergisst anschließend aus Gewohnheit das ausschalten.