

Fernbedienung Entertainment System

Beitrag von „micha912“ vom 4. Dezember 2020 um 13:11

Mahlzeit.

Der werksseitig eingestellte Code ist 0000. Das System kann über die Tasten des DVD Players entsperrt werden.

1. System mit Power-Taste einschalten (es erscheint das Bild für die Code-Eingabe)
2. Mit VOLUME+ die erste Ziffer eingeben
3. mit NEXT zur nächsten Stelle springen und wieder mit VOLUME+ die Zahl eingeben.

Das für alle 4 Stellen wiederholen.

Danach mit SOURCE den Code bestätigen.

Auf dem Bildschirm erscheint „01 CHGE/ACC und die eingegebene Codenummer

Nochmals SOURCE drücken - fertig!

Das Gerät verriegelt sich selbst, wenn es Spannung verliert.

MfG