

Anhängerlast Erkennung

Beitrag von „coala“ vom 7. Dezember 2020 um 17:09

[Zitat von chris255](#)

[...] In der MFA oder wie es nun auch heißen mag 🙄 gibt es den Punkt Anhänger.

Dort seigt er Stützlasst --- so wie Anhängelast ---

auch im Anhängerbetrieb werden keine werte Angezeigt.

Muss ich erst etwas aktivieren? [...]

Servus Christian,

ich muss das jetzt mal vorsichtig ausdrücken: Das wird auch nichts anzeigen, von wegen Stützlast- oder Anhängelasterkennung.

Grüße

Robert