

# Anhängerlast Erkennung

**Beitrag von „coala“ vom 28. Dezember 2020 um 18:34**

Servus zusammen,

ich darf das Thema nochmals aufgreifen um hier ein bisschen mehr Licht in die Sache zu bringen. Der von Christian aka chris255 beschriebene Menüpunkt "Anhänger" mit den Feldern "Stützlast: ...." und "Anhängelast: ...." sollte eigentlich gar nicht aufrufbar sein.

Diese Anzeigen waren im Laufe der Fahrzeugentwicklung zwar mal im Gespräch, wurden dann schlussendlich aber nicht umgesetzt. In der Software sind diese Bestandteile dennoch scheinbar noch enthalten, jedoch eben nicht in die zugänglichen Menüs integriert. Möglicherweise wurde an diesem Fahrzeug (vom Vorbesitzer?) mit VCDS herumgespielt, so dass diese Anzeige nun bei seinem Fahrzeug aufrufbar ist. Denkbar wäre eventuell auch noch eine ganz bestimmte, zufällig angewandte Tastenkombination,

Das Ganze bringt aber - so oder so - dennoch nichts, denn es bleibt bei den leeren Feldern, da hierfür keine Messwerte zur Verfügung stehen die ausgewertet und angezeigt werden könnten.

Grüße

Robert