Heckklappe Elekt.- nur bei laufenden Motor

Beitrag von „Derrick“ vom 29. Dezember 2020 um 10:44

Spontan hätte ich vermutet das die Batteriespannung zu niedrig ist, wenn der Motor bzw. die Lima nicht läuft.

Wie hoch ist die Spannung während die Heckklappe betätigt wird?

Gruß Stefan