## **Entnahmestelle der Dosierpumpe V54 Webasto Thermo Top C**

Beitrag von "curio" vom 14. Januar 2021 um 09:40

Das ist einfache Physik:

Wenn Die Leitung/Pumpe unterhalb des Flüssigkeitniveaus ist, müsst dort das Benzin von selbst herauslaufen. Voraussetzung ist aber, das die Leitung eine durchgehende Flüssigkeitssäule aufweist. Die wäre aber mit Rückschlagventil nach Erstinbetriebnahme ja gewährleistet. Bei Nichtbetrieb würde der Flüssigkeitsspiegel sich maximal auf Tankspiegelniveau absenken (Kommunizierende Röhren).

Einzig bei erstinbetriebnahme müsste die Pumpe kurz selbst ansaugen.

Viel Erfolg

Achim