

Aufrüsten Zuheizier zur Standheizung

Beitrag von „chrisTT“ vom 13. März 2021 um 09:08

[Zitat von Turbina](#)

Wo ist bei dir der Temperatur Sensor ddr t100 verbaut? So richtig hab ich kein Platz gefunden.

Standlüften funktioniert übrigens top. Auf der Klima steht dann statt HE das übliche LO.

Verdammt gute Frage. Da muss ich mal schauen, wo das hingebaut wurde. Wichtig wäre nur, weit weg von den Lüftungsdüsen, sonst schaltet diese zu schnell ab.