

# **Druckluftspeicher wird nicht befüllt**

**Beitrag von „donadi“ vom 6. April 2021 um 23:21**

Ich meine das funktioniert nur wenn die Zündung an ist. Und freigeschaltet wird der Ausgang über den original Schlauch per Reed Kontakt. Luft kommt dann direkt vom Kompressor und nicht aus dem Druckspeicher. Wobei ich bei dem letzten Punkt nicht sicher bin.