

# **Motor geht während der Fahrt aus, Glühspiralensymbol leuchtet auf**

**Beitrag von „Horsti“ vom 13. Juni 2021 um 16:52**

Als nächstes mal den Fehler löschen und gucken ob er wieder auftaucht

.

Eventuell hat es mit Deiner Problematik des "ausgehens" auch gar nichts zu tun.....der Fehler wird nämlich auch angezeigt, wenn ein Verbraucher bei stehendem Motor, zuviel Strom verbraucht und durch "intervenierendes Eingreifen ins Lastmanagement" abgeschaltet wird.

Für die Fehlersuche wäre es einfacher, wenn der Fehler reproduzierbar ist.

Beim VCDS werden Dir zusätzlich zum gespeicherten Fehler auch die Umgebungsbedingungen bei Eintreten des Fehlers angezeigt.....diese Infos können auch oft hilfreich sein.