

# Terrain Tech spezialist

**Beitrag von „pe7e“ vom 14. März 2022 um 12:42**

Hi,

Erwin kann helfen. Dort sind die Kontrollöffnungen der Diffs hinterlegt. Ist eigentlich ganz einfach. Eine Ablassschraube und eine in die man Öl wieder einfüllt bis es raus läuft. Sollte jede 0815 Werkstatt schaffen.

Die Vorgehensweise zum Getriebe findest du hier im Forum bei den How To Anleitungen.

Gruß Peter