

V6 TDI qualmt sporadisch

Beitrag von „pe7e“ vom 19. Dezember 2023 um 15:43

Hi,

m.W.n. muss der Beladungszustand nach dem Tausch auf 0 gesetzt werden. Das System berechnet anhand der Diffdrucksensoren, Fahrprofil etc. dann den tatsächlichen Beladungsstand.

Gruß Peter