

Innenbeleuchtung Zeitschaltung

Beitrag von „bärtram“ vom 24. Juni 2018 um 19:38

Die Beleuchtung im Kofferraum schaltet ja nach X Minuten um die Batterie zu schonen aus. Ich habe da ich dort eine zusätzliche Lichtquelle brauche 2 Led-Einbauleuchten in die Heckklappe eingebaut die von der Leuchte in der Heckklappe mitversorgt werden.

Gibt dadurch keine Fehlermeldungen. Dadurch schalten sie aber auch nach gewisser Zeit aus. Ich wollte kein separates Dauerplus-Kabel verlegen.

Gibt es die Möglichkeit die Abschaltzeit der Innenbeleuchtung über VCDS zu programmieren? Falls ja wo?

Danke für Hilfe!

Beitrag von „Basti46120“ vom 17. Juli 2018 um 17:27

Würde mich auch interessieren, ob das funktioniert...