

# **Merkwürdiges gelbes Warnzeichen im Display Fahrzeug**

**Beitrag von „Kevin 1493“ vom 1. November 2023 um 16:15**

Moin Allerseits,

ich hab bei meinem Dicken den Reifendruck an der Tanke, alle 4 Reifen auf 2,7 bar gefüllt.

Dann am Abend Zuhause viel ich mir ein, der der Dicke ja ne Reifendruckkontrolle besitzt. Schaust mal unter FAHRZEUG ob der Druck gleichmäßig ist, und als ich das den Aufgerufen habe, sah ich das gelbe Warnsymbol.

Kann nun nicht sagen ob das schon vorher da war oder nicht, auf jeden Fall beunruhigt mich das.

Kann da einer hier was zu sagen, ob das mit dem Reifendruck zusammen hängt ?

---

**Beitrag von „coala“ vom 1. November 2023 um 16:49**

Servus,

hat dein Fahrzeug tatsächlich eine Reifendruckkontrolle (dann müsstest du ja auch die einzelnen Drück pro Rad sehen) oder nur die, bei diesem Baujahr bereits serienmäßige Plattrollwarnung?

Grüße

Robert

---

**Beitrag von „Kevin 1493“ vom 1. November 2023 um 18:59**

Hallo Robert,

ja mein Dicker hat ne Reifendruckkontrolle und der Druck ist Rundum 2,7 bar

Wenn ich mit den Knöpfen - rechte Seite - am Lenkrad auf Fahrzeug gehe, zeigt mir das Display alle 4 Räder an und den Druck für jedes einzelne Rad.

Gehe ich zurück wieder auf Fahrzeug, ist da auch immer wieder das kleine gelbe Warnzeichen.

Ist das etwa die Plattrollwarnung ?

Ich war heute in unserer kleinen Dorf Werkstatt, die haben ihren Tester angeschlossen, merkwürdigerweise waren keine Fehler hinterlegt

Gruß

Kevin

---

### **Beitrag von „coala“ vom 1. November 2023 um 19:12**

Servus Kevin,

wenn dir die Luftdrücke einzeln angezeigt werden (siehe hierzu auch [in diesem Thema](#) zum Vergleich), dann hast du Reifendrucksensoren verbaut. Es gibt immer nur ein System, also die vollwertige RDK oder - wenn diese Sonderausstattung nicht bestellt wurde - eben die Plattrollwarnung als Serienausstattung aufgrund hier bereits zeitlich greifender rechtlicher Vorschriften.

Letzteres System vergleicht über die ABS-Drehzahlsensoren die Plausibilität der vorher angelernten Abrollumfänge und schlägt erst dann Alarm, wenn bei einem oder mehreren Reifen verdächtige Abweichungen aufgrund größeren Druckverlusts auftreten.

Evt. verschwindet das Warnsignal auch demnächst (auch hier siehe das o.g. Thema), wenn die Drücke nun gleichmäßig und innerhalb der vorgegebenen Werte eingestellt sind.

Grüße

Robert

---

### **Beitrag von „Bergheimer“ vom 2. November 2023 um 07:49**

### [Zitat von Kevin 1493](#)

Gehe ich zurück wieder auf Fahrzeug, ist da auch immer wieder das kleine gelbe Warnzeichen.

Moin,

... und dann im dem Menue " Fahrzeug " das Untermenue "Fahrzeugstatus"

öffnen.

Jetzt sollte eigentlich der Grund angezeigt werden , warum das gelbe Warndreieck angezeigt wird.

VG

didi

---

### **Beitrag von „Kevin 1493“ vom 2. November 2023 um 07:52**

Moin Robert,

danke für deiner Ausführungen, ich werde die Drücke nun erstmal täglich abrufen um zu schauen ob sich was tut.

Grüße

Kevin der Maurer

---

### **Beitrag von „Fallerdokter“ vom 3. November 2023 um 09:20**

versuch mal, wenn du die Anzeige der Reifendrücke eingestellt hast, am Lenkrad etwa 5 Sek auf OK zu drücken. Bei mir war dann das gelbe Dreieck weg, nachdem ich auf WR gewechselt hatte. Soweit ich gelesen habe hat man damit den neuen Reifendruck bestätigt.

---

## **Beitrag von „Kevin 1493“ vom 4. November 2023 um 10:14**

Moin Fallerdokter, werde ich mal versuchen

Danke für den Tip

Gruß Kevin

---

## **Beitrag von „Kevin 1493“ vom 16. November 2023 um 19:40**

Moin,

kann es auch sein, das die Warnleuchte wegen der überschrittenen Zeit der Inspektion leuchtet ?

Und gibt es ne Möglichkeit das zurück zu setzen ?

---

## **Beitrag von „Kevin 1493“ vom 2. Januar 2024 um 14:29**

Moin, und ein Gesundes Neues Jahr

ich möchte nun doch noch berichten, wofür diese Fehlermeldung - kleiner gelber Motorblock - im Display beim Menü Fahrzeug zusehen war.

Der Grund

ich habe die Wartung nicht eingehalten, und offensichtlich kommt dann nach gewisser Zeit diese Warnleuchte in winzig

Solange diese Warnung dort war konnte ich auch diverse Dinge nicht abrufen ua. Verbrauch usw.