

## Anzeige Rest-km

**Beitrag von „max“ vom 15. April 2004 um 16:21**

habe da mal eine frage zur mfa.

ich stelle die mfa immer auf die noch zu fahrenden km ein.  
nach jedem neustart des t's erscheint wieder die uhrzeit.

gibt es eine möglichkeit die mfa so einzustellen, das beim starten  
automatisch die noch zu fahrenden km angezeigt werden?

wenn ja, wie mache ich das?

danke für die hilfe

gruß an @ll

max

---

**Beitrag von „Thanandon“ vom 16. April 2004 um 08:32**

Nein. geht leider noch nicht bzw. wir haben hierfür noch keine Lösung gefunden. Stört mich auch, da ich immer den Spritverbrauch einstelle.

---

**Beitrag von „jonee“ vom 16. April 2004 um 10:37**

(ich komme aus Belgien, also mein Deutsch ist nicht so gut)

Was bedeuten sie mit 'noch zu fahrenden km'?

Sind das die km noch zu fahren bis Ziel (NAVI) oder die km bis der Behälter (should be German for reservoir) ist leer?

Und wie kann ich es sehen?

---

## **Beitrag von „transfermarkt“ vom 16. April 2004 um 11:10**

Es geht um die noch zu fahrenden Restkilometer bis zum Tanken .

Diese Funktion kannst Du abrufen, indem Du rechts unten am Multifunktionslenkrad ( die Taste über dem Drehrädchen ) in das entsprechende Menue klickst .

Dort kannst Du dann durch Drücken des Drehrädchens in die Übersicht " seit Tanken " klicken .

Durch Drehen des Rädchens kannst Du hier nur anzeigen lassen, wieviele km Du seit dem Letzten Tanken gefahren bist, wieviele km Du mit der Tankfüllung noch schaffst, die Durchschnittsgeschwindigkeit und den Durchschnittsverbrauch .

In der Praxis ganz einfach .

:p