

# **VCDS - nützliche Einstellungen? Bitte auflisten.**

**Beitrag von „coala“ vom 14. Dezember 2018 um 14:07**

Servus,

Start mit S-S "aus" und die Memoryfunktion sind zwei paar Schuhe und müssen entsprechend unterschiedlich codiert werden:

Memory (letzte Betrebsart speichern) = Ausgangswert (meist 4) + 32 (in dem Fall dann Endergebnis 36 codieren)

Default off (S-S-Automatik beim Start inaktiv = Ausgangswert - 4 (in dem Fall also Rechenergebnis 0 codieren)

Invertierung der LED am Taster (leuchtet dann sinngemäß umgekehrt) = zusätzlich zu den o. g. Codierungen jeweils den Wert + 64 addieren.

Login gibt's auf Nachfrage.

Und ergänzend sei noch darauf hingewiesen, dass diese Änderungen aufgrund der Zulassungsbestimmungen unzulässig sind. (Zwar ein Witz, weil das Ergebnis bleibt dasselbe als wenn ich den Knopf halt selber drücke, aber wir wollen ja korrekt sein.)

Grüße  
Robert