Betrifft Anzeigefeld

Beitrag von „Artur“ vom 2. April 2007 um 21:23

Auf dem Display für diverse Anzeigen,dh. bei der Wählhebelstellung des Automatikgetriebes in einem bestimmten Gang erscheint im Anzeigefeld der Gang beleuchtet,bei mir sind diese Fahrstufen alle beleuchtet,es kommt zu einem ruckeln beim schalten von N auf D,und das Park-Distance Control funktioniert nicht richtig.Das Auto ist in der werkstatt und die finden das Problem nicht.Warte auf Hilfe DANKE