Mit dem Diesel im Winter nach Norwegen

Beitrag von „ap11“ vom 19. Januar 2010 um 06:54

Was ist denn lange genug? Meine läuft 40 min und da ist der Innenraum warm aber nicht der Motor.Auch die Bed.abnleitung spricht ausschließlich von Heizen oder Lüften des Innenraumes aber nicht vom Vorwärmen des Motors. Das macht sie nur,wenn sie bei laufendem Motor als Zuheizer fungiert.

Mach ich was was falsch ??

Alex.