Anzeige Rest-km

Beitrag von „transfermarkt“ vom 16. April 2004 um 11:10

Es geht um die noch zu fahrenden Restkilometer bis zum Tanken .

Diese Funktion kannst Du abrufen, indem Du rechts unten am Multifunktionslenkrad (die Taste über dem Drehrädchen) in das entsprechende Menue klickst .
Dort kannst Du dann durch Drücken des Drehrädchens in die Übersicht " seit Tanken " klicken .

Durch Drehen des Rädchens kannst Du hier nur anzeigen lassen, wieviele km Du seit dem Letzten Tanken gefahren bist, wieviele km Du mit der Tankfüllung noch schaffst, die Durchschnittsgeschwindigkeit und den Durchschnittsverbrauch .

In der Praxis ganz einfach .
:p