Standheizung freischalten bei 4 Zonen Klima

Beitrag von „Michael8“ vom 12. Oktober 2012 um 15:21

> Zitat von Zed
>
> 1. schaltet das Green Menü frei
> 2. aktiviert die Standheizungsfunktionen im RNS unter "Climate".
> 3. aktiviert die Standheizung selbst

Hallo Zed,

wir sind mit dem VCDS am Fahrzeug, finden aber 5F nicht.
Wo müssen wir suchen???

Liebe Grüße
Micha