Luftfederung defekt...

Beitrag von „Humvee“ vom 19. Februar 2013 um 17:04

Also meine ist im Sicherungskasten B in der Schalttafel links.
Aber es gibt verschiedene Sicherungsbelegungen, je nach Ausstattung können da einige Sicherungen variieren.