Funktion der Lock-Taste

Beitrag von „castor“ vom 15. Januar 2014 um 19:34

Diese Funktion ist für Reifenwechsel oder anderen Reparaturen wobei der Wagen angehoben wird. Es verhindert das die Differenzialsperre sich aushängt.