Klimaanlage / Lüftung spinnt! Regelt selbständig völlig idiotisch

Beitrag von „mjh“ vom 2. September 2014 um 14:05

.....rechts unterhalb und hinter dem Handschuhfach.....rechts des AK Filter !

Handschuhfach öffnen (ausbauen) dahinter ist normalerweise eine Wartungsklappe, diese aufbrechen, dahinter sitzt das Bauteil
Sofern du einen Doppelklima hast gibt es hinten auch nochmal das gleiche !

SG