Scheinwerfer Einstellschrauben was ist wo?

Beitrag von „coala“ vom 17. November 2015 um 11:32

Servus,

je nach Ausführung (Xenon ja/nein, Fernlicht getrennt ausgeführt ja/nein, Kurvenlicht verbaut ja/nein etc.) ist das Einstellprozedere jeweils ein anderes. So muss z.B. bei manchen Versionen das Fernlicht getrennt eingestellt werden. Bei automatischer Leuchtweitenregelung muss außerdem via Diagnose zuerst die Grundeinstellung angefahren werden.

Genau Infos (samt Bebilderung...) gibts bei erWin, aber ohne geeignetes SW-Einstellgerät und gegebenenfalls VCDS hilft dir das auch wenig weiter. Würde das beim Freundlichen machen lassen, das kostet doch nicht mehr als ein Trinkgeld für die Kaffeekasse.

Grüße
Robert