weiß blauer Rauch nach Startvorgang

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 9. Juli 2016 um 12:20

> Zitat von Amel_B
>
> Hallo, ja aber nur wären den Beschleunigungsphasen und nicht beim starten, oder?

Hallo,
grundsätzlich bei der Erhöhung der Drehzahl, gleichwohl schwarz.
Da sehen Deine weißen Rauchzeichen (obwohl der Dicken keinen DPF hat?), eher nach defekter Zylinderkopfdichtung aus.
Macht der Dicke das auch beim Be- und Entschleunigen?

Gruß

Hannes