Lichtschalter

Beitrag von „Laufi“ vom 24. November 2016 um 13:53

Hallo zusammen,

ich fahre meistens mit dem Lichtschalter auf "Auto".
Vor kurzem kam ich bei Nacht in ein Nebelfeld und wollte die Nebelscheinwerfer zuschalten, was aber in der Autostellung nicht geht.
Um von Auto auf Normal zu schalten ging allerdings erstmal das Licht aus. Da bin ich ganz schön erschrocken. So ein Mist kann man doch nicht verbauen!?
Kann ich da etwas umprogrammieren?
Andreas