Ölverlust R5 hinten

Beitrag von „gottnsad“ vom 19. April 2017 um 12:51

Laut meiner Recherche:
Motorsteuergerät > Grundeinstellung > Messwertblock 35
==> mit Start läuft (sollte laufen) die Pumpe für etwa 20 Sekunden...

Nun weiß ich nicht ob Leitungen dafür offen sein müssen und welche abgeklemmt, oder ob die Luft woanders raus kommt :biggrin: Image not found or type unknown