Motor geht bei der Fahrt aus

Beitrag von „mark1“ vom 29. Mai 2017 um 12:22

[TABLE='class: cc erlaeutrg-explo']

[tr]

[TD='class: einzug-nummer'][/TD]

[td][/td][/tr]

[/TABLE]

Kraftstoffpumpenrelais -J17- im Wasserkasten Steckplatz B2, abgesichert von S10 (10A) im Wasserkasten
Die Pumpen selbst über S13 (25A) im Wasserkasten abgesichert

Gruss
Mark