Sitzheizung nach X Miinuten ausschalten / Fondsitzheizung nicht im RNS

Beitrag von „Zed“ vom 18. Januar 2018 um 09:33

moin,

lässt sich die Sitzheizung (egal ob vorne oder hinten) überhaupt über das RNS ein- oder ausschalten? imho geht das grundsätzlich nicht?? Die freien Schaltflächen im RNS neben "Standheizung" sind für "Lenkradheizung" und "Frontscheibenheizung" vorgesehen.

IMG_6359.jpg

Automatisch ausschalten lässt sich die Sitzheizung m.W. ebenfalls nicht.

CU
Zed